






INSTRUKCJA OBSŁUGI

do fotelików – podstawek z systemem i-Sofix
oraz do nie posiadających tego systemu



125 - 150 cm

Model: iB-65



Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, ponieważ nieprawidłowy montaż lub użytkowanie może spowodować poważne obrażenia za które producent i importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Instrukcję użytkowania należy przechowywać przez cały czas użytkowania fotelika - podstawki.

UWAGA !


Nie należy używać fotelika – podstawki zwróconych przodem do kierunku jazdy jeżeli wiek dziecka nie przekracza 15 miesięcy.

Jest on dopuszczony dla dziecka siedzącego przodem do kierunku jazdy o wzroście 125 – 150 cm. i nie przekraczającym wieku 8 lat.

Sprawdzić w instrukcji obsługi pojazdu w którym fotelu samochodowym można zainstalować fotelik - podstawkę i czy montaż fotelika nie wpłynie na prawidłowe działanie poduszki powietrznej.

Stosowanie niniejszego fotelika – podstawki jest dozwolone tylko z 3 – punktowym systemem pasów bezpieczeństwa na podstawie regulaminu nr 16 EKG ONZ.

1. Fotelik – podstawka została zaprojektowana i wykonana według najnowszych wymagań norm europejskich ECE R129 do użytku na uniwersalnych i zgodnych z normą i-Size miejscach siedzących w pojazdach.
2. W razie wątpliwości należy skonsultować się z importerem fotelika - podstawki.
3. Fotelik – podstawkę można montować tylko w fotelach samochodowych, które według instrukcji obsługi pojazdu zostały dopuszczone do stosowania systemów zabezpieczających dzieci.
4. Fotelika – podstawkę wolno używać w danym fotelu samochodowym tylko wtedy gdy możliwy jest montaż zgodny z niniejszą instrukcją.
5. Zapewnia bezpieczeństwo w obu metodach montażu zapisanych w niniejszej instrukcji.
6. Sprawdzić czy 3 – punktowy pas bezpieczeństwa nie jest uszkodzony lub połamany.
7. Pasy powinny być zainstalowane na tyle nisko, aby przytrzymywały i unieruchamiały miednicę.
8. Nie używać fotelika, który brał udział w wypadku nawet gdy nie widzimy uszkodzeń – należy wymienić na nowy.
9. Nie używać bez oryginalnego pokrowca, który odpowiada za przytrzymanie dziecka.
10. Nie wystawiać fotelika na działanie promieni słonecznych, które mogą spowodować poparzenia dziecka.
11. Nie dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych, ponieważ nie jest to zgodne z homologacją i może być niebezpieczne dla dziecka.
12. Nie zostawiać dziecka w foteliku bez opieki.
13. Sztuczne elementy i plastikowe części fotelika powinny być tak zainstalowane aby nie mogły zostać zablokowane przez regulowane fotele lub drzwi pojazdu.
14. Fotelik – podstawka musi być prawidłowo zainstalowany w pojeździe nawet gdy dziecko nie siedzi w foteliku i znajduje się na zewnątrz.
15. Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy



Montaż:

Metoda 1

Pojazd z 3 – punktowym systemem pasów bezpieczeństwa bez systemu i-Softix

- 1 – Umieścić fotelik – podstawkę na siedzeniu samochodu dociskając do oparcia.
 - 2 – Umieścić dziecko w foteliku
 - 3 – Zapiąć 3 - punktowy pas bezpieczeństwa tak jak pokazano na ilustracji nr 4.
- Pas biodrowy powinien znajdować się poniżej podłokietnika, pas barkowy powyżej podłokietnika.

Metoda 2

Pojazd z 3 - punktowym systemem pasów bezpieczeństwa posiadający system i-Softix .

- 1 – Jeżeli auto nie posiada prowadnic i-Softix, a jedynie mocowania, można użyć prowadnic znajdujących się w zestawie (ilustracja a), które należy zainstalować w miejsca i-Softix (ilustracja nr 1).
- 2 – Naciskając przycisk „c” wysunąć maksymalnie zaczepy „b” (ilustracja 2). Czynność tą należy wykonać w mocowaniach po obu stronach fotelika.
- 3 – Umieścić fotelik – podstawkę na siedzeniu samochodu.
- 4 – Wsunąć zaczepy „b” w mocowania i-Softix i docisnąć do fotela - usłyszą Państwo kliknięcie, które oznacza zapięcie i jest to też potwierdzone zielonym wskaźnikiem na przycisku zaczepu (ilustracja 3 d).
- 5 – Umieścić dziecko w foteliku.
- 6 – Zapiąć 3-punktowy pas bezpieczeństwa tak jak pokazano na ilustracji nr 4. Pas biodrowy powinien znajdować się poniżej podłokietnika, pas barkowy powyżej podłokietnika.
- 7 – Aby zdemontować fotelik należy jednocześnie z dwóch stron fotelika nacisnąć przyciski zaczepów (ilustracja 2 – c) i wysunąć fotelik z systemu i-Softix.

Czyszczenie i utylizacja

Powierzchnie z tworzywa sztucznego i metalu (zaczepy) można przetrzeć wilgotną ściereczką. W celu czyszczenia pokrowca należy stosować się do znaków na wszywcze.



Prać w temp. do 30st.C



Suszyć w pozycji poziomej



Nie stosować wybielaczy.



Nie suszyć w suszarce bębnowej.



Nie prasować.

Pokrowiec: materiał 100% Polyester

Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami

PL- Importer. CZ – Dovožce. DE – Importeur. EN – Importer. HR – Uvoznik.
HU – Importőr. LT – Importuotojas. RO – Importator.
EST - Maaletooja. SK – Dovožca. SLO – Uvoznik

Carcommerce Sp. z o.o.

00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II 80 lok. C-32

www.carcommerce.pl; e-mail: biuro@carcommerce.pl

Wszystkie aktualne instrukcje obsługi i deklaracje zgodności można pobrać wchodząc na naszą stronę

Instrukcje obsługi :

<https://carcommerce.pl/instrukcje/>

<https://carcommerce.pl/deklaracja-zgodnosci/>

<https://carcommerce.pl/kontakt/>